# STAR Trigger CTB Crate Layout

front:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ctb.trg.bnl.local | | | | | 0x10 | 0x11 | 0x12 | 0x13 | 0x14 | 0x15 | 0x16 | 0x17 | 0x18 | 0x19 | 0x1A | 0x1B | 0x1C | 0x1D | 0x1E | 0x1F |
| | | | | | DSM (CB001) | DSM (CB002) | DSM (CB003) | DSM (CB004) | DSM (CB005) | DSM (CB006) | DSM (CB007) | DSM (CB008) | DSM (CB009) | DSM (CB010) | DSM (CB011) | DSM (CB012) | DSM (CB013) | DSM (CB114) | DSM (CB015) | DSM (CB016) |
| RCF # | | | | | 1a | 1a | 1b | 1b | 1a | 1a | 1b | 1b | 1a | 1a | 1b | 1b | 1a | 1a | 1b | 1b |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

back:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DSMI (CB001) | DSMI (CB002) | DSMI (CB003) | DSMI (CB004) | DSMI (CB005) | DSMI (CB006) | DSMI (CB007) | DSMI (CB008) | DSMI (CB009) | DSMI (CB010) | DSMI (CB011) | DSMI (CB012) | DSMI (CB013) | DSMI (CB014) | DSMI (CB015) | DSMI (CB016) |

1A5-2 Rack

13-Aug-2002 j.engelage